


PRODUCT PRESENTATION

- **NF S61-937**
- **Monitored**
- **Surface mount**
- **High corrosion resistance**
- **Security rope**
- **No mechanical wear**
- **No residual magnetism**
- **Ease of installation**
- **Recommended for interior use**
- **Fail safe** (Door unlocked when power off)
- **Holding force:** 400 kg
- **Visual signaling** (Red = Locked ; Green = Open)
- **Built-in varistor:** built-in electronic protection to eliminate back EMF
- **Dimensions (L x W x D):** 254 x 50 x 30 mm
- **Armature plate dimensions (L x W x D):** 185 x 45 x 12 mm
- **Power supply:** 12/24V dc
- **Consumption:** 500 mA @ 12V dc
250 mA @ 24V dc



The V4SR is suited for the new regulations covering assistance to people with reduced mobility.



PACKAGE CONTENT

1	1	1	2	2	1	6
2	1	1	1	1	1	

ELECTRICAL CONNECTIONS



12V dc Default setup

Terminal block	Correspondence
+	12 or 24V dc
-	0V
N.C	NC (Normally closed)
COM	COM
N.O	NO (Normally open)


The NO/NC signal only switches when the door is closed with the power to it on.

IMPORTANT NOTE

- Check the jumper position before connecting the lock to the input current. A wrong position could damage the lock. This type of damage is not covered by the warranty.
- Make sure that the magnet and the armature meet evenly over their entire mating surfaces.

The Armature plate must be able to pivot slightly about its center mounting screw to compensate for any door misalignment.


Voltage selection jumpers



Recommended power supplies

Voltage		
12V	ADC335	ADC612S
24V	ADC324	ADC624S


MOUNTING RECOMMENDATIONS



Armature plate

- It is vital that the magnetic lock and armature plate are securely fixed to their supports.
- The magnetic lock and the armature plate must be aligned.
- The armature plate must be mounted "floating" around the central mounting screw to compensate for any misalignment of the door

Security rope



The security rope

Throughout its life, the magnetic lock is subject to an accumulation of repeated shocks and stresses at the fixing points on the frame, frequencies of opening/closing, (attempt to open a locked door and attempts at vandalism) which can cause it to become detached from the support when it is opened. In order to avoid the risk of the electronic lock block falling, install the two safety cables supplied to guarantee the safety of the users (see diagram above).

CDVI FRANCE + EXPORT
31, av. du Général Leclerc
93500 PANTIN - France
Phone +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.com

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvi.belux.com

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone +34 (0)935 390 966
www.cdviiberica.com

CDVI TAIWAN
Phone +886 (0)42471 2188
www.cdvichina.cn

CDVI POLSKA
Phone +48 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY FINLAND]
Phone +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone +1 (450) 682 7945
www.cdvi.ca

CDVI SUISSE
Phone +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI ITALIA
Phone +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018
www.cdvi.it

CDVI CHINA
Phone +86 10 84606132/82
www.cdvichina.cn

CDVI GERMANY
+49 (0) 175 2932 901
www.cdvi.de

CDVI MAROC
Phone +212 5 2248 0940
www.cdvi.ma

www.cdvi.com

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- **NF S61-937**
- **Signal**
- **Montage en applique**
- **Résistance à la corrosion**
- **Filins de sécurité**
- **Pas d'usure mécanique**
- **Pas de magnétisme résiduel**
- **Facilité d'installation**
- **Préconisée en intérieur**
- **Libère instantanément l'accès en cas de coupure de courant**
- **Force de rétention : 400 kg**
- **Signalisation lumineuse** (Rouge = Fermé ; Vert = Ouvert)
- **Varistance incorporée** : protection électronique intégrée contre l'effet de self
- **Dimensions (L x l x P) : 254 x 50 x 30 mm**
- **Dimensions contre-plaque (L x l x P) : 185 x 45 x 12 mm**
- **Alimentation : 12/24V DC**
- **Consommation : 500 mA en 12V DC
250 mA en 24V DC**




 Les V4SR avec signalisation sont adaptées à la nouvelle réglementation relative aux personnes à mobilité réduite.














 DEEE & RoHS

 Certification CE

 IP42



ÉLÉMENTS INCLUS

						
1	1	1	2	2	1	6
						
2	1	1	1	1	1	

RACCORDEMENTS

Réglage d'usine 12V DC

La conformité **NF S 61-937** exige une alimentation en +24V DC et l'utilisation d'un presse-étoupe pour le trou de passage du câble d'alimentation. Le presse-étoupe peut être fourni avec la référence L3L4NFS.


Bornier	Correspondance
+	12 ou 24V DC
-	0V
N.C	NF (Normalement fermé)
COM	COM
N.O	NO (Normalement ouvert)

Le signal NO/NF commute que lorsque la porte est fermée et la ventouse sous tension. Le contact NC est alors actif.



NOTE IMPORTANTE

Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse à la tension d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.


Cavaliers de sélection de tension



Alimentations préconisées


Tension		
12V DC	ADC335	ADC612S
24V DC	ADC324	ADC624S

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE



Contre-plaque

- Il est vital de fixer solidement la ventouse et la contreplaque sur leurs supports.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignées.
- La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.



Les filins de sécurité

La ventouse électromagnétique subit tout au long de sa vie une accumulation de chocs répétés et de sollicitations aux niveaux des points de fixation sur le dormant, fréquences d'ouvertures/fermetures, (tentative d'ouverture porte verrouillée et tentatives de vandalisme) ce qui peut générer sa désolidarisation du support au moment de l'ouverture. Afin de pallier au risque de chute du bloc ventouse, installer les deux filins de sécurité fournis pour garantir la sécurité des utilisateurs (voir schéma ci-dessus).

CDVI FRANCE + EXPORT
31, av. du Général Leclerc
93500 PANTIN - France
Phone +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.com

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvi.belux.com

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone +34 (0)935 390 966
www.cdvi.iberica.com

CDVI TAIWAN
Phone +886 (0)42471 2188
www.cdvi.china.cn

CDVI POLSKA
Phone +48 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone +1 (450) 682 7945
www.cdvi.ca

CDVI SUISSE
Phone +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI ITALIA
Phone +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018
www.cdvi.it

CDVI CHINA
Phone +86 10 84606132/82
www.cdvi.china.cn

CDVI GERMANY
+49 (0) 175 2932 901
www.cdvi.de

CDVI MAROC
Phone +212 5 2248 0940
www.cdvi.ma

www.cdvi.com